Glossario della Strumentazione Elettronica Nautica e Navale



Latitudine

La latitudine indica la distanza geografica dall'equatore (Nord o Sud) espressa in gradi

Ogni posizione sulla superficie terrestre viene localizzata attraverso le misure della **latitudine** e longitudine, dette anche coordinate geografiche.

La **latitudine** può essere Nord o Sud, quando è sull'equatore è di 0 gradi, quando è all'estremità dei due poli è di 90°.

Normalmente la **latitudine** viene espressa in gradi/minuti/secondi e sui GPS nautici viene spesso visualizzato anche il decimo di secondo.

L'Italia è compresa tra 47°05'29" e 35°29'24" di **latitudine** Nord.

Voci correlate

- Longitudine
- GPS Global Position System