SPT200



Invia su richiesta od automaticamente la posizione via GSM/GPRS per monitorare la posizione di un'imbarcazione o qualsiasi altro bene. La posizione può essere monitorata su mappa (satellitare, stradale od ibrida), direttamente sul telefonino o sul PC.
E' dotato di batteria ricaricabile interna con un'autonomia di 70 ore. Per un'installazione fissa va acquistato separatamente il kit 041-0210 che include il cavo per l'alimentazione dai 12 Vcc e l'antenna esterna GPS.



Come Funziona

Le informazioni vengono inviate tramite SMS contenente il tipo di evento, lo stato della batteria, l'ora, le coordinate ed un link per accedere direttamente alla visualizzazione della mappa sul telefonino stesso (possibile solo se il telefonino è dotato di WAP od Internet). Alternativamente le coordinate possono essere digitate sul PC per usufruire dei servizi di un apposito indirizzo WEB della Snooper.
L'SMS può essere inviato manualmente dall'unità (tramite tasto di emergenza), oppure richiesto da un altro telefono mediante semplice chiamata. Può inviare il messaggio automaticamente quando il Tracker si muove oltre una zona di sicurezza preventivamente impostata, oppure ad intervalli regolari di 1 minuto.
Per renderlo operativo è necessario inserire una comune scheda SIM del telefonino di qualsiasi operatore.

Snooper SPT200 Tracker - GPS/GSM Localizzatore	**193,00 €**
Snooper SPT200M Tracker - (con antenna+alim.)	**255,00 €**





