

## Guida Rapida Exposure RAW Pro

### SPECIFICHE E FUNZIONAMENTO

MODALITA'	Lumens Luce Rossa	Autonomia	Lumens Luce Bianca	Autonomia
<b>Alta</b>	<b>50</b>	<b>2 Ore</b>	<b>200</b>	<b>1 Ore</b>
<b>Media</b>	<b>15</b>	<b>6 Ore</b>	<b>50</b>	<b>3 Ore</b>
<b>Bassa</b>	<b>2</b>	<b>25 Ore</b>	<b>15</b>	<b>10 Ore</b>
<b>Strobo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>5 Ore</b>

OPERAZIONE	AZIONE
Attivazione Luce Rossa	Premere e rilasciare il Tasto Funzione
Cambio Modalità	Premere e rilasciare il Tasto Funzione
Spengere l'apparato	Tenere premuto il Tasto Funzione finchè la Luce non si spegne, quindi rilasciare il Tasto Funzione
Da apparato spento accendere in modalità Luce Bianca con BASSA intensità	Tenere premuto il Tasto Funzione finchè non si accende la Luce Bianca
Da apparato spento accendere in modalità Luce Bianca con ALTA intensità di emissione	Tenere premuto il Tasto Funzione finchè la luce non si accende, attendere qualche istante per il passaggio ad ALTA intensità, quindi rilasciare il Tasto Funzione
Passare da modalità Luce Rossa a modalità Luce Bianca a BASSA intensità	Tenere premuto il Tasto Funzione finchè la Luce da Rossa non diventa in Bianca
Attivare la modalità Luce Strobo	Tenere premuto il Tasto Funzione finchè la luce da bianca non muta in modalità Strobo

## CARICARE LA BATTERIA

Il Tasto Funzione, passati 3 secondi dopo aver premuto, diventa anche l'indicatore di carica della Luce. Il colore del tasto ora indica la percentuale approssimativa di carica rimanente nella batteria.

Quando la batteria ha solo il 5% di carica rimanente in qualsiasi modalità viene utilizzata, passerà automaticamente al livello basso/lampeggiante ed il Tasto Funzione lampeggerà in rosso.

### Tabella delle percentuali di carica della Batteria

COLORE LED	BATTERIA %
VERDE	100 - 50
AMBRA	50 - 25
ROSSO	25 - 5
ROSSO LAMPEGGIANTE	5 – SCARICA

## Ricarica via cavo USB

Attenzione: Assicurarsi che la luce RAW sia completamente asciutta e libera da residui di sale, prima di togliere la copertura di protezione dalla presa di ingresso USB.

1. Tirare indietro (sollevando leggermente) la copertura a protezione dell'ingresso USB - non rimuoverla.
2. Svitare il tappo a protezione del pulsante fino a quando la porta di ricarica USB diventa visibile - circa 5 giri.
3. Inserire il cavo di ricarica USB della Luce Exposure

NOTA: non rimuovere mai completamente la protezione



Il tasto funzione lampeggerà durante la fase di ricarica. Quando la batteria è completamente carica, il led del pulsante di funzione diventerà di colore verde fisso.

Tempo di ricarica circa 1,5 ore.

**ATTENZIONE:**

La lampada frontale RAW Pro è costruita per funzionare nell'ostile ambiente marino e all'aperto. Per garantire la tenuta stagna dell'apparato verificare con le dita che il tappo di copertura sia avvitato adeguatamente e che la protezione di silicone copra la porta di ricarica USB.

Se l'unità non viene utilizzata per lunghi periodi, assicurarsi che la batteria venga periodicamente ricaricata in modo completo.

**AVVERTENZE:**

Le luci di Exposure sono sistemi di illuminazione molto potenti. Fare sempre attenzione quando si utilizzano. Non guardare direttamente il fascio di Luce che viene emesso. Ciò può causare gravi lesioni. Non puntare la Luce direttamente verso gli altri.

Exposure Lights / Ultimate Sports Engineering Ltd. non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o altri danni derivanti dall'uso del loro prodotto in ogni circostanza.



#### **INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

**Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.**

**L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.**

**L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.**

**Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).**

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l.

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento. Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.