

## **Serie MT 400 , Kit di Programmazione**

### **Avvertenze**

La Stazione di Programmazione GME deve garantire una preparazione tecnica e teorica riguardo la tecnologia EPIRB ed il suo funzionamento. Dovrà inoltre garantire la massima affidabilità durante lo svolgimento delle procedure legate alla programmazione, oltre che disporre di tutti gli strumenti necessari.

Ricordiamo che l'EPIRB rappresenta un importante aiuto per la tutela e la salvaguardia della vita dell'uomo in mare, quindi questo servizio deve essere sempre orientato secondo le normative vigenti ed il buon senso. Lo svolgimento di servizi portati a termine in modo non adeguato, possono avere conseguenze di natura anche giudiziale, di cui Marine Pan Service respinge sin d'ora qualsiasi forma di corresponsabilità.

### **Standard procedurale**

Il codice MMSI programmato dovrà essere verificato da due persone differenti, uno addetto alla programmazione ed uno addetto alla verifica e approvazione.

### **Report di Programmazione**

Il report di programmazione è un documento importante che dovrà essere custodito dall'utente, insieme agli altri documenti dell'EPIRB.

Nella stampa di questo report è necessario aggiungere la data di programmazione, la data del prossimo SBM (dettagli più sotto in questa pagina) ed opzionalmente il nome dell'imbarcazione.

### **Etichettatura**

Una parte importante della Programmazione comprende l'etichettatura.

Per la stampa delle etichette è necessario munirsi di un'apposita etichettatrice. Sugeriamo la marca BROTHER modello PT-P700 e le etichette modello TZ-S231 o TZ-231. Tale stampante è possibile acquistarla presso i migliori rivenditori di informatica. Per ulteriori informazioni visitare il sito [www.brother.com](http://www.brother.com).

Il programmatore GME dà la possibilità a fine report di stampare l'etichetta con il codice MMSI, e l'UIN (vedere pag. 8) e va collocata con precisione al posto dell'etichetta fittizia posta dal produttore. Va inoltre stampata una seconda etichetta indicante la data del prossimo SBM (dettagli più sotto in questa pagina) ed opzionalmente il nome dell'imbarcazione.

Queste etichette vanno apposte in uno spazio libero da altri richiami ed in un area dove non viene pregiudicata la funzionalità dell'apparato.

### **Data del prossimo SBM (Shore-Based Maintenance)**

La data del prossimo SBM deve essere entro 4 anni dalla prima installazione, tuttavia in assenza di un "certificato di prima installazione", fa riferimento la data di programmazione. Se la bandiera dell'imbarcazione non è di nazionalità italiana è doveroso consultare le normative specifiche di quel paese, ad esempio normalmente in altri paesi il ciclo SBM è ogni 5 anni.

E' suggeribile riportare la seguente dicitura:

**Next SBM date gg/mm/aaaa**

## Requisiti di sistema

Processore : Intel Pentium o equivalente

Sistema Operativo : Windows 98, ME, XP Home, XP Professional, Vista, Windows 7

Interfaccia PC . 1 x USB 1.0 o successiva (interfaccia di programmazione USB 2.0)

Spazio di installazione sul disco : almeno 4MB

## Accessori Raccomandati

Stampante per le etichette : Brother PT-P700 ([www.brother.it](http://www.brother.it)), o equivalenti.

Questa installazione non include alcun driver per la stampante in quanto dipende dalla versione MS Windows utilizzata.

I driver di stampa possono essere scaricati direttamente dal sito web Brother.

<https://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=au&lang=en&prod=p700eas>

## Contenuto

Verificate che il vostro Kit di Programmazione contenga i seguenti oggetti:


- a) Programmatore
- b) Software di Programmazione
- c) Cavo USB
- d) Istruzioni

## Installazione


- a) Prima di connettere il programmatore al PC dovete installare il software. Se provate a connettere il programmatore prima di aver installato il software, Windows potrebbe provare a caricare un software inappropriato che DEVE essere rimosso prima di installare il software fornito.
- b) Scaricare il software di programmazione sul nostro sito Web nella sezione download degli EPIRB GME <https://www.marinepanservice.com/prodotti/mt603g#download>
- c) Per l'installazione del Sw di Programmazione, seguire le schermate e installare tutto il software. Chi ha Windows XP visualizzerà una finestra dove gli verrà chiesto se desiderate procedere nell'installazione, confermate, premendo "Continua".
- d) Fate doppio click sull'icona del programma che ora trovate sul vostro desktop.



- e) Nella finestra di programmazione, in basso a sinistra noterete che "*Programmer Interface*" segnala "**Not Present**"



- f) Usate il cavo USB fornito per collegare il programmatore al PC. Attendete un momento che il sistema identifichi il programmatore e che “*Programmer Interface*” segnali “**Present**”.



È consigliabile connettere il programmatore ad una porta USB libera sul vostro Pc. Non è consigliabile usare un Hub USB (multiporta USB), l'alimentazione potrebbe non essere sufficiente a garantire una programmazione affidabile.

### Preferenze di configurazione del Software

1. Scegliere **OPTION > PREFERENCES** nell'angolo in alto a sinistra della finestra di programmazione.
2. Il TAB **GENERAL** vi permette di specificare le directory dove i file generati dal programma verranno salvati.. Questa opzione può essere modificata in ogni momento, ma i file salvati rimarranno nella cartella originale.
3. Il TAB **CONNECTION** vi permette:
  - Specificare la velocità con la quale il software comunica con l' Epirb. L'Epirb ed il software devono usare la stessa velocità per comunicare correttamente. 4800 è la velocità di default che è richiesta per la maggior parte degli Epirb, un numero molto limitato usa una velocità di 9600.
  - Selezionate il numero di volte che il software tenterà di stabilire una connessione con l'unità. Di default è impostato 3 che è un numero più che sufficiente in condizioni normali. Se notate sull'Epirb un'interfaccia ottica particolarmente rovinata o rigata, incrementate il numero di tentativi da fare.
  - Abilitate “Link Time” e potrete immettere una durata (in secondi) di tempo durante la quale l'Epirb ed il software restano in comunicazione.
  - Abilitate il segnale acustico ed il Pc emetterà un beeb ad intervalli regolari durante tutto il periodo di comunicazione tra l'Epirb e il Pc.

### Programmare e leggere le informazioni dell'Epirb

Per l'inserimento e la rimozione dell'Epirb dal supporto, fate riferimento al manuale dell'Epirb. Assicuratevi che l'Epirb sia inserito nel programmatore con il corretto orientamento (con il tasto Self-Test ben visibile).

Il vostro programmatore identificherà automaticamente il tipo di Epirb presente e verranno visualizzate soltanto le informazioni relative al modello .

---

**IMPORTANTE :** è responsabilità dell'operatore assicurarsi che le informazioni siano trasmesse all'Epirb correttamente.

---

Aggiornamenti di questo software sono disponibili sul sito GME. È necessario effettuare una registrazione per poter accedere agli aggiornamenti.

## Schermate della Programmazione


### Schermata iniziale

#### Usi (PURPOSE)

- Configurare un Epirb nuovo
- Modificare le impostazioni di una precedente programmazione.

#### Istruzioni per usare il programmatore (HOW TO USE)

1. Assicurarsi che l'interfaccia del programmatore ed il cavo siano connessi correttamente.
2. La presenza dell'interfaccia è confermata dalla barra in basso a sinistra nella finestra.
3. Selezionare l'azione che desiderate fare (3).
4. Assicuratevi che l'Epirb venga riconosciuto dal programmatore.
5. Premere il tasto "Next"
6. Attivate l'Epirb premendo il tasto "Test"  
**IMPORTANTE:** ripetete questa operazione (6) per connettere di nuovo il programmatore e l'Epirb, ogni volta che sarà scaduta la connessione.
7. L'Epirb ora comunicherà con il software permettendovi di accedere alla schermata successiva (la connessione è verificabile dalla barra in basso a destra della finestra).



#### Funzioni:

**VIEW AND PRINT:** stampare e eventualmente verificare i dati già programmati nell'Epirb, vedi pag. 9


**ResetST/GPS ST counters:** possibilità di resettare l'autotest e il conteggio dell'autotest gps in modalità di servizio, vedi pag. 8

#### SET UP OR MODIFY BEACON OPERATION:

Selezionare per procedere alla programmazione dell'Epirb

Premere il tasto Next per accedere alla schermata successiva.

## Schermata Country Code



The screenshot shows the 'MT400 Series Programmer [D50023.3.00]' window. At the top, there are 'Options' and 'Help' menus. Below them is the title 'MT400 SERIES PROGRAMMER' and a subtitle 'FOR USE BY AUTHORISED DEALERS ONLY'. To the right of the subtitle are the 'GME' and 'EPIRB' logos. The main area contains 'INFORMATION' and 'HOW TO USE' sections. The 'COUNTRY CODE' section features a dropdown menu with 'Italy. 247' selected. An arrow points to this dropdown. At the bottom, there are '< Back', 'Next >', and 'Cancel' buttons. The status bar at the very bottom shows 'Programmer Interface: Present', 'Beacon: Connected', and the number '293'.

MT400 Series Programmer [D50023.3.00]  
Options Help

**MT400 SERIES PROGRAMMER**  
FOR USE BY AUTHORISED DEALERS ONLY

**GME EPIRB**

**INFORMATION:**  
Your beacon needs to be programmed with a national identity with whom you are required to register your beacon.  
  
Usually your identity will match the country of your home port and/or that your vessels registration.

**HOW TO USE:**  
1. Please select the country which will be identified within your beacons transmited message.  
2. Press the 'Next' button'.

**COUNTRY CODE**  
Italy. 247

< Back Next > Cancel

Programmer Interface: Present Beacon: Connected 293

Selezionare la nazione nella quale è registrata la barca (attraverso la selezione, indicherete al programma le prime 3 cifre del codice MMSI)

Premere il tasto Next per accedere alla schermata successiva.

## Schermata immissione Dati

**MT400 Series Programmer [DS0023.6.04]**

Options Help

**MT400 SERIES PROGRAMMER**  
FOR USE BY AUTHORISED DEALERS ONLY

GME ACCUSAT

Supporting: MT400, MT401, MT401FF, MT403, MT403G, MT403FF, MT403FG (EPIRB)  
MT410, MT410G (PLB)

**INFORMATION:**  
A beacon must be programmed to transmit a message as determined by your National Authorities requirements. Some authorities allow a choice of formats to suit a range of other requirements.  
  
If you are unsure which selection is appropriate for your particular circumstances please contact your local National Authority for further information.

**HOW TO USE:**  
1. Select the required protocol.  
2. Complete user information as required.  
3. Press the 'Next' button.

**MESSAGE INFORMATION**

1a. → USER, Maritime - EPIRB with MMSI/short Call Sign

**Beacon Types**

2 → ☐ Non-float free EPIRB  
☒ Float free EPIRB

3 → ☐ Trailing 6 Digits of MMSI 112820  
☐ Radio Call Sign

4 →  Specific Beacon Number 0

< Back Next > Cancel

Programmer Interface: Present Beacon: Disconnected

**1b. → MESSAGE INFORMATION**

STANDARD LOCATION - Maritime EPIRB with MMSI

Trailing 6 Digits of MMSI 112820  
Specific EPIRB Number 00

### 1. Message Information:

Va specificata la tipologia d'uso utilizzata dall'Epirb che in ambito marittimo deve essere:

- User, Maritime - Epirb with MMSI/ short Call Sign per gli EPIRB senza GPS
- Standard Location - Maritime Epirb With MMSI per i modelli con GPS

### 2. Trailing 6 Digits of MMSI :

Inserite solo le ultime 6 cifre del codice MMSI

### 3. Radio Call Sign :

Parametro non autorizzato per la programmazione in Italia

### 4. Specific Beacon Number:

Inserire il numero progressivo degli EPIRB installati a bordo.

**Attenzione:** Il primo EPIRB programmato a bordo deve riportare il n. 0

Premere il tasto **Next** per accedere alla schermata successiva.



## Schermata di controllo dati

**INFORMAZIONI UNITA'**


- Modello S/N (Anno+Mese+Seriale)
- Versione Firmware
- Versione PCB
- Frequenza
- Trasmissione

Dati immessi ma non ancora trasferiti nell'EPIRB.  
Verificate che i dati immessi siano corretti.

### HOW TO USE :


Controllate che le informazioni siano corrette prima di procedere.  
Premere il tasto "PROGRAM"  
Se la connessione è scaduta, premete il tasto TEST per attivare l'Epirb

Una volta eseguita correttamente la programmazione dell'Epirb, vedrete apparire la seguente finestra.



## ResetST/GPS ST counters

Options



All'apertura del programma l'opzione Reset ST/GPS ST Counters non è mai attiva.

Per attivarla cliccare su **Options**, selezionare **Service** e smarcare "Enable Service Mode".

**Pre la sola visualizzazione dei contattori:** Selezionare View and print (read only), premere Next e connettere l'EPIRB, per accedere alla Scheda Informazioni, dove verranno visualizzati in basso le informazioni dei contattori vedi pag. 9.

**Reset dei contattori:** Se si vogliono resettare i contattori, è necessario selezionare il campo "Reset ST/GPS ST counters", quindi sempre in "View and print" premere Next e connettere l'EPIRB, per accedere alla Scheda Informazioni, qui i contattori risulteranno ora azzerati vedi pag. 9.



## Schermata Informazioni

**INFORMAZIONI UNITA' :**

- Modello
- S/N (Anno+Mese+Seriale)
- Versione Firmware
- Versione PCB
- Frequenza Trasmissione

**DATI PROGRAMMATI  
NELL'EPIRB**

**CONTATORI ST/GPS ST  
count**

The screenshot shows the 'GME Beacon Programmer' window. It displays 'UNIT INFORMATION' with fields for Model (EPIRB MT603G), S/N (YM510496), Firmware Version (OS21.1.00), PCB Version (6), and Transmission Frequency (406,040 MHz). Below this is 'MESSAGE INFORMATION' with fields for Message Format (1 Long), Protocol Flag (0), Country Code (503 Australia), Protocol Type (6 STANDARD LOCATION), TAC Number (300), Serial Number (1232), Fixed Bits (13), Position Data Source (1 Internal Navigation Device), 121.5 MHz Radio-Locating Device (1 Equipped), 15-REX ID/UID (3EEC9609A0FFBFF), and Full Message (9F764B04D07FDDFFD5DE13783E0F66C). At the bottom, 'SERVICE INFORMATION' includes Self-Test Count (0), Self-Test Flags (00), and GPS Self-Test Count (0). Action buttons at the bottom include Label, Print, and Save, each with a description.

- **LABEL.** Per stampare l'etichetta che deve essere apposta sull'Epirb (l'etichetta riporterà i dati programmati).
- **PRINT.** Per stampare i dati così come sono visualizzati nella schermata.
- **STORE.** Per salvare i dati dell'Epirb in un file specifico.

Im modalità Lettura dell'EPIRB è possibile visualizzare o resettare il conteggio dell'autotest e dell'autotest GPS in modalità di servizio.

NOTE:

NOTE:



#### **INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

**Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

#### **Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L.**

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento. Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L. vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.