

Compass Sensor



Per conoscere la reale prua della nave e quindi calcolare lo scarroccio, è necessario interfacciare il **GPS** nautico ad una **bussola** elettronica. Questo sensore assolve con semplicità e precisione a questa funzionalità.

Necessaria anche per attivare la funzione **Radar** Overlay sui **GPS** nautici con modulo **Radar**.

Alimentazione 12 **Vcc**. Errore massimo 1 grado. Uscita **NMEA0183** con sentenza **HDG**

NASA
MARINE INSTRUMENTS



Nasa Sensore Bussola NMEA

207,00 €