## Glossario della Strumentazione Elettronica Nautica e Navale



## Licenza RTF

La licenza RTF è necessaria per abilitare l'imbarcazione come stazione radiotelefonica, specificatamente per i VHF marini od EPIRB installati a bordo.

La **Licenza RTF** è necessaria per poter installare un VHF marino a bordo (od altri apparati trasmittenti) e si ottiene tramite semplice domanda all'Ispettorato Regionale del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Alla domanda devono essere allegate due marche da bollo da 16,00 Euro, la dichiarazione di conformità del VHF marino ed una fotocopia di un documento di identità valido.

Insieme alla **Licenza RTF**, verrà rilasciato anche il **Nominativo Internazionale** che identificherà quella stazione radiotelefonica in tutto il mondo.

Il solo possesso della **Licenza RTF**, non autorizza all'utilizzo del VHF marino per traffico di corrispondenza pubblico. Inoltre il VHF può essere utilizzato solo da coloro che sono in possesso del **Certificato RTF**. La **licenza RTF** ha una scadenza massima di 10 anni (DL 259/2003 Art. 112) e deve essere richiesta nuovamente in caso di sostituzione del VHF marino a bordo.

## Voci correlate

- Modulo per Richiesta all'Ispettorato della Licenza RTF
- Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni Ispettorati
- Certificato RTF