

VOX

La funzione VOX permette di parlare su un ricetrasmittitore half-duplex senza dover premere il tasto PTT

Su un ricetrasmittitore [half-duplex](#), la funzione **VOX** si rende utile per comunicare senza la necessità di premere il tasto [PTT](#), consentendo così di operare a mani libere.

Non appena si inizia a parlare, la funzione **VOX** attiva automaticamente la trasmissione, più tale funzione è affinata tecnologicamente, più sarà in grado di sensibilizzarsi sulla voce umana e non sui rumori ambientali, evitando così che la trasmissione si attivi con una fonte [audio](#) non desiderata. Inoltre la funzione **VOX** spesso presenta la regolazione della sensibilità [audio](#) necessaria per attivare la trasmissione.

Voci correlate

- [PTT - Push To Talk](#)
- [Half-Duplex](#)