Software PC-Planner



Per un utilizzare al meglio il **Software PC-Planner**, bisogna disporre anche del lettore USB Multimediale della C-MAP.

Requisiti minimi:

- Sistema operativo Windows 98/ME/2000/XO/Vista
- System RAM 256 Mb
- Free Disk 50Mb
- Risoluzione Schermo 800x600 min/true color
- Connection USB 1,0



C-Map Software PC-Planner	**81,00 €**