


Sequenza PAGE


Repeatedly press the **PAGE** button to scroll through the pages turned "On" from the SYSTEM Page




Funzione Cerca



Funzione MOB



Mark e Waypoint



MC 600Ci & MC 600Cx

QUICK REFERENCE GUIDE

Tasti Funzione

	(-) Zoom OUT, cambia la scala per visualizzare meno dettagli		Ricerca Porti, servizi Portuali, Meree, ecc.
	(+) Zoom IN, cambia la scala per visualizzare più dettagli		Scorre in sequenza le pagine disponibili
	TASTO CURSORE Muove il puntatore sulla carta e scorre le opzioni nel Menu Page		Esce dal Menu, come tasto "Indietro"
	Visualizza il Menu delle opzioni disponibili in ogni pagina		Accende e Spegne, regola la retroilluminazione
	Seleziona le opzione evidenziate		Abilita la funzione Man OverBoard
	Seleziona La funzione Goto		I tasti software hanno funzioni diverse a seconda delle modalità.

Sequenza Iniziale

Spegnimento

Press and hold the **PWR** button

Simulazione

Backlight e Contrasto

Quick press the **PWR** button