

## BOSS AUDIO MC500

Congratulazioni per l'acquisto del Sistema di Altoparlanti Amplificato Boss Audio per ciclomotori MC500.

Il sistema è stato progettato, costruito e fabbricato, per fornirvi il massimo livello di prestazioni e qualità, ed offrirvi anni di piacevole ascolto.

Grazie per aver scelto questo Sistema Audio Boss per il tuo intrattenimento!

### Caratteristiche

- Amplificatore staccabile e scollegabile
- Altoparlanti con cablaggio cavi resistenti alle intemperie
- Display LCD Laminato
- Costruito con sintonizzazione automatica elettronica di scansione, in modalità radio FM
- Interfaccia USB: supporta schede di memoria flash USB
- Slot SD: supporta schede SD da 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB/4GB
- Funzione di riproduzione automatica: riproduce la musica automaticamente quando si inserisce dispositivo USB / scheda SD, con all'interno canzoni in formato Mp3
- Controllo remoto
- Funzione Mute
- Spina di ingresso stereo : Jack da 3,5 mm
- Facilità di installazione
- Adatto per moto 12V, scooter ed imbarcazioni

### SPECIFICHE

Tensione di funzionamento -----	10 ~ 16V
Max Power-----	600W
THD -----	<0.1%
S/N-----	> 50dB
Separazione dei canali -----	> 50dB
Canale Bilanciamento -----	<2dB
Risposta in frequenza -----	0Hz-20kHz
Gamma di frequenza FM -----	8 7.5-108.0MHz
Sensibilità FM -----	10 V @ S / N 30dB
Porta USB -----	Supporto USB 2.0
Slot SD -----	supporto 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB/4GB

## ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

### Prima di usare l'apparato:

1. Collegare il connettore dell'amplificatore (femmina) quello degli altoparlanti (maschio).
2. Collegare una fonte esterna con il Jack d'ingresso stereo da 3,5 mm dell'amplificatore.
3. Collegare il cavo di alimentazione elettrica ad una sorgente di alimentazione 12VDC.

### Accendere o spengere l'apparato:

1. Premere il pulsante "POWER" sul pannello frontale per più di 2 secondi, l'apparato si accenderà e sarà pronto per l'uso.\*
2. Quando si deve spengere l'apparato, premere nuovamente il pulsante "Power" sul pannello frontale per più di 2 secondi

\*Nota: Il sistema memorizza e richiama l'ultima funzione svolta dall'utente (Modalità : FM Radio/AUX/USB/SD).

### Selezionare una modalità:

Premendo il pulsante "MODE" brevemente si può scegliere in sequenza una delle seguenti modalità : FM Radio - AUX - USB - SD.

### Controllo Volume:

Per selezionare il livello volume desiderato agire sui pulsanti " + " e " – " premendoli per più di 2 secondi. I livelli selezionabili vanno da 1 a 31 e verranno visualizzati sul Display LCD. Regolate adeguatamente i livelli, in modo che non si senta un audio distorto.

### Funzione MUTE:

Tenere premuto il pulsante "MUTE" per più di 2 secondi per disabilitare la riproduzione audio. Per tornare a riascoltare l'audio premere nuovamente il tasto "Mute" per più di 2 secondi

### Funzione di riconoscimento automatico supporti USB e SD Card

Quando viene inserito un supporto USB o SD, il sistema lo riconosce automaticamente ed avvia la riproduzione di brani in formato MP3.

1. Servirsi dei pulsanti "+" o "-" per scorrere alla canzone precedente o successiva
2. Premere brevemente il tasto "Power" per mettere in pausa la riproduzione, riprenderlo per tornare all'ascolto dei brani.

### Operazioni in modalità RADIO FM


1. Premere il pulsante “MODE” sul pannello e selezionare la modalità RADIO FM
2. Servirsi dei pulsanti “+” o “-” per localizzare le stazioni radio. Il sistema effettuerà una scansione fino a trovare una stazione radio ascoltebile. Sul display appariranno le lettere “ST” quando verrà trovata una stazione radio che trasmette in stereo

### Operazioni in modalità ingresso AUX


1. Premere il pulsante “MODE” sul pannello e selezionare la modalità AUX, il display visualizzerà “AUX”
2. Regolare il volume al livello desiderato agendo sui comandi “+” o “-”

### Controllo Remoto

Il controllo remoto praticamente utilizza 4 pulsanti che svolgono le stesse funzioni di quelli installati sull’unità principale.



### LCD Display





#### **INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

**Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.**

**L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.**

**L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.**

**Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n.**

**Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l.**

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.  
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L., vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.