


Introduzione

Vi ringraziamo per aver scelto il Brand Boss Marine per il vostro intrattenimento.
Le Casse Marine Bluetooth MRBT200 vi offriranno anni di piacevole ascolto.
L'apparato MRBT200 è stato progettato con certificata resistenza all'acqua, sia in ambienti esterni, che in ambiente marino.



Descrizione Tasti MRBT200 :

1. Tasto ON / OFF.
2. Riproduzione / Pausa / Telefono (Reset : tenere premuto per 2 secondi).
3. Precedente / Volume –.
4. Successivo / Volume +.
5. Microfono.
6. Led Blue (Bluetooth).
7. Led Verde (Accensione).
8. Led Rosso (Carica).
9. Porta per Ingresso Audio AUX.
10. Porta per ricarica Micro USB.
11. NFC. (Accoppiamento Bluetooth Semplificata)

La confezione include:

1. Apparato Boss Marine MRBT200.
2. Cavetto per ricarica Micro USB.
3. Cavo Audio da 3,5 mm.
4. Moschettone.
5. Manuale.
6. Garanzia.

Specifiche

Standard supportati: A2DP, HFP, AVRCP

Versione Bluetooth: v2.1

Portata: 10 metri (33ft)

Tecnologia NFC: Standard per accoppiamento Bluetooth semplificato a corto raggio

Dimensioni: 176 x 36 mm. (7" X 3")

Batteria: Li-Ion 3.7V, 1220 mAh

Carica: 5V @ 500 mA

Autonomia: Circa 8 ore di riproduzione

OPERARE CON L'UNITA' MRBT200

Accensione: premere il tasto ON / OFF per accendere l'apparato. Il Led Blu comincerà a lampeggiare mentre il Led Verde rimarrà illuminato.

Quando viene collegato un dispositivo al BT200 tramite la porta di ingresso Audio AUX (Jack da 3,5 mm.), il Led Blu si spengerà mentre quello Verde resterà illuminato segnalandovi che il BT200 è in modalità AUX.

Spengimento: premere il tasto ON / OFF per spegnere l'apparato.

Modalità Bluetooth: Quando viene accesa l'unità si predispone in automatico in "Modalità Accoppiamento". Cercate nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo che volete accoppiare, finchè non trovate la voce "Boss Marine"

Una volta avvenuto con successo l'accoppiamento tra le due unità, queste si conetteranno automaticamente quando l' MRBT200 è acceso e si trova nel raggio di azione del vostro dispositivo.

Note: Il bluetooth ha un tempo di spegnimento di 30 minuti.

Cominciare a riprodurre musica:

Premere il tasto  per riprodurre i brani musicali.


Tenere premuto il tasto +/>>| circa 2 secondi per selezionare la traccia audio successiva.

Tenere premuto il tasto -/|<< circa 2 secondi, per selezionare il brano precedente.

Premere il tasto -/|<< oppure il tasto +/>>| per regolare il volume.


Effettuare e ricevere chiamate telefoniche

Quando l'MRBT200 è connesso al tuo dispositivo ti permette di effettuare e ricevere chiamate telefoniche per mezzo del microfono incorporato.

Premere il tasto  per accettare una chiamata.

Premere terminare una conversazione premere il tasto .

Per effettuare una chiamata digitare il numero sul tastierino del vostro dispositivo oppure selezionare il numero di un contatto memorizzato e chiamare.

Per rifiutare una chiamata tenere premuto per 2 secondi il tasto .

Modalità Audio

Inserire il cavo audio da 3,5 mm in dotazione nell'alloggiamento dell'MRBT200 e connettere l'altra estremità al vostro dispositivo. Il Led Verde sarà illuminato quando sarete in modalità AUX.

Notare che dal vostro dispositivo potete controllare i brani ed il volume.

Ricarica

Collegare il cavo di ricarica in dotazione all'MRBT200 nell'apposito alloggiamento USB Mini e connettere l'altra estremità ad un qualsiasi dispositivo di ricarica con presa USB.

Se la batteria dell'MRBT200 è completamente scarica, occorreranno almeno 4 ore per ricaricare completamente l'apparato.

Durante la carica il Led Rosso rimarrà acceso. Quando la carica sarà completata il Led Rosso si spengerà.

Nota: sentirete un BEEP di avviso quando la batteria è quasi scarica e avrà bisogno di essere ricaricata.

STATO DEI LED

Led Blu Lampeggiante e Led Verde Fisso	Modalità Bluetooth attiva
Led Verde Fisso	Modalità Audio attiva / Carica completata
Led Rosso Fisso	Apparato In ricarica

PROBLEMI E SOLUZIONI

L'MRBT200 non si connette al dispositivo	L'unità deve essere connessa / Effettuare l'accoppiamento con il dispositivo
Viene emesso BEEP ogni tanto	Ricaricare l'apparato
L'MRBT200 non si accende	Ricaricare l'apparato
L'MRBT200 non controlla la riproduzione dei brani o il volume	L'MRBT200 deve essere impostato in modalità Bluetooth per il pieno controllo
L'MRBT200 distorce il suono	Il volume dell'MRBT200 deve essere ridotto



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l.

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L., vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.