

CRUZPRO DIMMER DI30

Il dimmer DI30 è usato per regolare la luminosità delle lampade a incandescenza fino a 8 o 16 ampere (dipende dal modello) e per regolare la velocità di piccoli motori e ventole. Il DI30 è facile da usare ed ha un ON/OFF istantaneo che ricorda il livello di regolazione.

Il DI30 si monta in un foro di 2-1/8" (55mm) e tutte le connessioni vengono fatte ad un terminale usando soltanto un piccolo cacciavite.


Un'entrata esterna posta sul retro del case vi permette di accendere o spegnere a distanza il DI30 collegando a massa questa spina. Il DI31 è il modulo sensore opzionale della luce e può essere connesso all'entrata esterna per impostarsi automaticamente ON o OFF all'alba o al tramonto.

Installazione

Prima di iniziare l'installazione, leggere tutta la sezione dedicata. Assicuratevi di installare la guarnizione della paratia prima di installare lo strumento. Stringere le viti che fissano il supporto dello strumento senza usare strumenti.

Portate fuori dal foro tutti i cavi, usate un piccolo cacciavite piatto per effettuare i collegamenti nel retro dello strumento come mostrato nella figura 1.

FIG.1



Confrontate accuratamente i collegamenti con le figure 1. Se i collegamenti sono corretti, potete montare lo strumento. Assicuratevi che la guarnizione sia al suo posto e usate soltanto le mani per stringere il supporto.

Operazioni

I tasti ▲ + ▼ sono usati per impostare l'intensità di illuminazione e per accendere o spegnere la luce. Premere il tasto ▼ per abbassare l'intensità la luce, il tasto ▲ per alzare l'intensità della luce. Per tutto il tempo che i DI30 sarà alimentato, salverà le impostazioni anche se la luce verrà spenta con il tasto + .

On/Off

Premere il tasto + per impostare la luce tra OFF ed il livello di intensità precedentemente impostato. Se la luce non si accendesse, può significare che l'intensità della luce è regolata al minimo o che l'interruttore esterno è collegato a massa.

NOTE :



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L.

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L., vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.