



**NAV-STATION®**  
*Accendi e naviga*

## Istruzioni per aggiornamento software Nav-Station serie M

### Procedure Preliminari

- Reperire una SD card di quelle comunemente in commercio negli store o nei negozi informatici che abbia una memoria di almeno 128Mb.
- Reperire un lettore SD-Card di quelli comunemente in commercio.
- Scaricare il software di aggiornamento relativo al prodotto che si possiede. Nel sito <http://www.marinepanservice.com> andare sulla pagina del prodotto e quindi nel tab download si dovrà localizzare il software da scaricare

### Procedura di Aggiornamento

1. Estrarre dal file zip, il file con nome: CMPUPD.SWX
2. Inserire la SD nel lettore SD card, creare una cartella dal nome "UPLOAD" nel percorso principale della SD e copiare dentro questa cartella il file CMPUPD.SWX
3. Inserire la SD card nello slot del plotter Nav-Station.
4. Accendere il plotter.
5. A questo punto dovrà apparire sul display la scritta "LOADING COMPONENTS", che conferma che il plotter sta caricando il nuovo software. Questa operazione potrebbe richiedere diversi minuti.
6. Quando il plotter avanza alla pagina successiva, la stessa che appare quando si accende normalmente, si dovrà spegnere il plotter.
7. A questo punto estrarre la SD Card ed il plotter sarà così pronto per operare con il nuovo software.