Compass Sensor

Per conoscere la reale prua della nave e quindi calcolare lo scarroccio, è necessario interfacciare il GPS nautico ad una bussola elettronica. Questo sensore assolve con semplicità e precisione a questa funzionalità.
Necessaria anche per attivare la funzione Radar Overlay sui GPS nautici con modulo Radar.
Alimentazione 12 Vcc. Errore massimo 1 grado. Uscita NMEA0183 con sentenza HDG

Nasa Sensore Bussola NMEA	**207,00 €**