R1UR1000XX

Il lettore multimediale USB C-MAP, utilizzato con il Software PC-Planner permette di caricare la cartografia sul PC, basterà inserire nell'apposito slot, la tua C-Card o SD Card o Compact Flash, contenente cartografia C-MAP.
Inoltre utilizzando una User Card o SD Card, potrai salvare e trasferire waypoints e mark (da PC a Plotter o viceversa)

C-Map Lettore C-Card per PC-Planner	**102,00 €**