Burp

La funzione Burp, da alcuni chiamata AquaQuake, permette di far vibrare l'altoparlante di un VHF marino, per spruzzare fuori l'eventuale condensa.

La funzione **Burp**, presente su alcuni VHF marini portatili, fa emettere all'altoparlante un tono di frequenza molto bassa, che fa vibrare l'altoparlante, così l'eventuale condensa depositata sull'altoparlante, viene spruzzata fuori della griglia di protezione.
Utile in caso di cattive condizioni meteo, per togliere eventuale condensa o spruzzi depositati sull'altoparlante che altrimenti deteriorebbero la qualità audio in uscita.



Voci correlate

- VHF Marino