

## BOSS MR632UAB

### PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e interferenze, non tentare di riparare l'unità autonomamente. Affidare qualsiasi intervento di assistenza a un tecnico qualificato.
  - Mantenere il volume a un livello ragionevole per evitare distrazioni alla guida. Livelli di volume elevati possono rendere difficile concentrarsi sul traffico e sulle condizioni stradali durante la guida.
  - Se l'imbarcazione è stata esposta alla luce solare diretta per un periodo prolungato, potrebbe essere necessario ridurre la temperatura interna prima di accendere e utilizzare l'unità.
  - L'unità è progettata per essere installata in posizione orizzontale e piana.
- Per prestazioni ottimali, evitare di installare l'unità in posizione obliqua.

### Interferenze Funzionamento e sicurezza bluetooth

Il Bluetooth è una tecnologia che si è affermata negli anni come standard delle comunicazioni senza fili tra dispositivi di diversa natura ed utilizza frequenze radio a corta portata.


Grazie a queste onde i dispositivi possono comunicare tra di loro purché si trovino entro l'area di copertura del segnale.

È bene disattivare il bluetooth quando non lo state utilizzando, così sarà possibile evitare accessi non autorizzati ed inutili interferenze con altri dispositivi elettronici come: router Wi-Fi (specialmente a 2.4 GHz), forni a microonde, telefoni cordless e altoparlanti wireless.

In base alle conoscenze attuali, le radiazioni ad alta frequenza dei dispositivi Bluetooth non dovrebbero avere effetti sulla salute nel breve termine, ma i loro effetti a lungo termine sulla salute non sono stati ancora valutati.

### Prima di installare l'apparato:

Per evitare possibili cortocircuiti nell'impianto elettrico, accertarsi di scollegare il cavo negativo (-) dalla batteria prima dell'installazione. Utilizzare questa unità con una batteria da 12 Volt e solo con massa a negativo. In caso contrario si potrebbero causare incendi o malfunzionamenti.



Quando si sostituisce il fusibile, assicurarsi di utilizzare solo un fusibile del modello specificato per questo prodotto.

Per evitare cortocircuiti, coprire gli eventuali cavi non collegati con nastro isolante. E' particolarmente importante isolare qualsiasi cavo non utilizzato, perchè se lasciato scoperto potrebbe causare un corto circuito. Durante il collegamento di altri dispositivi a questo prodotto, fare riferimento alle istruzioni inerenti al prodotto da collegare. Il cavo nero corrisponde al cavo di massa, assicurarsi di collegare il cavo di massa come prima operazione.

Verificare quindi che il cavo di massa sia collegato correttamente a parti metalliche del telaio, al corpo dell'imbarcazione o direttamente alla batteria. Se l'avvostra imbarcazione non ha un telaio predisposto per la massa, allora il cavo negativo di questa unità, dell'amplificatore di potenza e di un secondo sistema devono essere collegati a massa separatamente, utilizzando viti di fissaggio diverse. Se la vite per il fissaggio del cavo di massa si allenta o cade, può causare incendi o malfunzionamento.

### Restrizioni e Autorizzazioni

L'apparato non è soggetto a limitazioni di utilizzo e non richiede autorizzazioni per l'uso. Inoltre l'uso dell'apparato non è soggetto ad alcuna restrizione..


## INSTALLAZIONE

### Procedure di installazione

Completare prima tutti i cablaggi elettrici e poi verificare la correttezza del collegamento.


### Foro di installazione

Questa unità può essere installata in qualsiasi cruscotto che presenti un'apertura delle dimensioni mostrate nella figura a destra.



Inserire la slitta di montaggio nel foro del cruscotto.


Piegare quindi le linguette dall'interno della slitta di montaggio con un cacciavite per fissarla. Assicurarsi che la leva di bloccaggio sia a filo con la slitta di montaggio (non sporgente verso l'esterno).



**Slitta di montaggio**


## CABLAGGI








Collegare tutti i cavi e far scorrere l'unità principale nella slitta di montaggio, finché non sentite un clic che attesta la corretta posizione.



- +12V CC Massa negativa.
- Utilizzare solo altoparlanti con impedenza di 4 ohm.
- La corrente massima del trigger remoto dell'amplificatore è di 200 mA.
- L'apparecchiatura deve essere protetta dal circuito con un massimo di 10 Ampere del fronte della sorgente CC.




## POSIZIONE E FUNZIONE DEI COMANDI



1. Tasto  Accensione/Sorgente.
2.  Pulsante (sintonia/cerca giù, traccia precedente, indietro veloce).
3. Tasto volume,  pulsante (Push-To-Talk), pulsante di selezione del menu.
4.  Pulsante sintonia/ricerca verso l'alto, traccia successiva, avanzamento rapido
5. RDM (casuale), tasto della stazione preimpostata 4.
6. Microfono vivavoce
7. -10 (10 tracce precedenti, cartella precedente), pulsante della stazione di preselezione 5.
8. Display LCD
9. Porta USB
10. Pulsante di rilascio
11. Presa AUX IN (ingresso audio ausiliario)
12. +10 (10 tracce successive, cartella successiva), tasto della stazione preimpostata 6.
13. CLK (impostazione dell'orologio),  pulsante (fine chiamata).
14. Tasto BND, memorizzazione automatica Stazioni, ricerca automatica della musica ,  
 tasto (risposta alla chiamata)
15. Tasto MUTE
16. RPT (ripetizione), tasto della stazione preimpostata 3.
17. INT (introduzione), tasto della stazione preimpostata 2.
18.  (pausa/riproduzione), pulsante di preselezione della stazione 1.
19. Tasto RESET

## Operazioni Generali


### Accensione e spegnimento dell'unità

- Per accendere l'unità, premere il tasto di accensione  sul pannello frontale.
- Per spegnere l'unità, tenere premuto il tasto di accensione  sul pannello anteriore.
- Da apparato acceso premere il tasto  per accedere alla selezione delle diverse modalità sorgenti: Radio, USB, BT(Bluetooth) e AUX-IN

### Regolazione del volume

Ruotare la manopola del volume sul pannello frontale per aumentare o diminuire il livello del volume.

### Push-To-Talk

Premere il  pulsante (manopola del volume) per accedere alla funzionalità di assistente vocale dello smartphone tramite Bluetooth.

### Regolazione delle opzioni di menu (SEL)

Tenere premuto il tasto SEL (manopola del volume) per accedere al menu di impostazione. Quindi premere ripetutamente il tasto SEL (manopola del volume) per selezionare le voci di impostazione:

- BASS /TREBLE : -7. -6. -. 1. 0. +1.-. +6. +7

Nota: le impostazioni di BASS e TREBLE sono modificabili solo quando l'equalizzazione è disattivata.

- BALANCE: L7, L6,-, LI, O, R1,-,R6, R7

- FADER: R7. R6. -. R1. O. F1. - .F6. F7 –

- EQ(Equalizzatore) Impostazioni: OFF, LLAT, CLAS, POP, ROCK, JAZZ

- Loudness: LOUD ONIOFF

- DX / LOCAL: Attiva o disattiva la modalità di trasmissione locale (LOCAL)

- Stereo / Mono: Commuta tra le modalità di ricezione MONO e STEREO

per le frequenze radio.

- CLOCK 12/24: seleziona la visualizzazione delle 12 ore e delle 24 ore.

-AREA US / EU: Questa autoradio può sintonizzarsi su frequenze USA o Europee.

Ruotare la manopola del volume per passare dalla frequenza USA a quella europea.

Il sistema cambierà l'impostazione della frequenza in circa 3 secondi.

- 7 illuminazione a colori dei pulsanti:

Il colore dell'illuminazione può essere preimpostato in modalità Auto il colore cambia automaticamente in sequenza : Blu, Rosso. Ciano, Verde, Viola. Giallo, Bianco.

Ruotare la manopola VOL per selezionare e cambiare i colori.

### Mute On/Off (Attivazione/disattivazione del silenziamento)

In modalità di accensione, premere brevemente il tasto MUTE per attivare o disattivare il silenziamento.

Lo stato di silenziamento verrà disattivato anche quando si utilizza la manopola del volume.

### **Impostazione dell'orologio (CLK)**

1. Per impostare l'ora dell'orologio, tenere premuto il pulsante CLK e l'ora lampeggerà.
2. Ruotare la manopola del volume per regolare l'ora.
3. Premere il pulsante CLK sul pannello frontale e i minuti lampeggeranno.
4. Ruotare la manopola del volume per regolare i minuti.

### **Porta USB**

Collegare a un dispositivo di archiviazione USB per la riproduzione audio o la ricarica di un telefono cellulare.

### **Microfono vivavoce**

Per ricevere la voce quando si chiama utilizzando il sistema vivavoce Bluetooth.

### **Jack di ingresso audio ausiliario(Aux)**

Si collega alla presa per le cuffie di un dispositivo esterno (ad esempio, un telefono cellulare o un lettore MP3) per la riproduzione dell'audio.

### **Rilascio del pannello frontale staccabile**

Per proteggere il pannello frontale o per accedere al pulsante di reset, rimuovere il pannello frontale rimovibile premendo il pulsante di rilascio in basso a destra del pannello frontale..

### **Ripristino del sistema (Reset)**

Rimuovere il pannello anteriore rimovibile per accedere al pulsante RESET, quindi premere il pulsante RESET con un oggetto sottile con un'estremità appuntita per resettare il sistema. Ripristinare l'unità quando il display LCD non viene visualizzato normalmente o il suono è il suono è distorto, o quando uno qualsiasi dei controlli è disattivato.

## Operazioni Radio

### Passare dalla frequenza dell'area USA a quella dell'area Europa

In modalità radio, tenere premuta la manopola del volume per accedere al menu delle impostazioni, quindi ruotare la manopola del volume per passare dalla frequenza USA a quella europea. Il sistema cambierà l'impostazione della frequenza in circa 3 secondi.

### Cambio di banda (BAND)

In modalità Radio, premere il tasto BND per passare dalle bande FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2.

### Memorizzazione / Richiamo delle Stazioni Preimpostate

La radio può memorizzare 6 stazioni preimpostate per ciascuna banda (FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2) per un totale di 30 stazioni preimpostate.

### Per memorizzare una stazione



Tenere premuto il pulsante di preselezione desiderato (numerato da 1 a 6 sul quadrante della radio) per più di 2 secondi per salvare la stazione che si sta ricevendo, in quel numero di preselezione.

### Per richiamare una stazione preimpostata



Premere brevemente un pulsante di preselezione (numerato da 1 a 6) per richiamare la stazione preselezionata corrispondente.

### Sintonizzazione manuale ( / )

Tenere premuto il pulsante  o  sul pannello frontale per accedere alla modalità di sintonizzazione manuale.

In modalità di sintonizzazione manuale, premere il pulsante  o  per spostare il numero della frequenza radiofonica verso l'alto o verso il basso, passo dopo passo.

### Sintonizzazione mediante ricerca automatica ( / )

In modalità Radio, premere il pulsante  o  per ricercare automaticamente la stazione disponibile successiva/precedente. Il processo di ricerca automatica si bloccherà non appena viene trovata una stazione con segnale sintonizzabile.

### Stazione di preselezione automatica, scansione automatica delle preselezioni (AMS)

Tenere premuto il tasto AMS per memorizzare automaticamente 18 stazioni FM e 12 stazioni AM.



## **FUNZIONAMENTO USB**

### **Inserimento di un supporto USB**



Per riprodurre i file musicali in formato MP3 o WMA contenuti in un dispositivo USB, aprire il tappino della porta USB, quindi inserire un dispositivo USB nella porta USB.  
La riproduzione inizierà automaticamente.

Nota: La porta USB può essere utilizzata per ricaricare il telefonino cellulare.  
La capacità massima di ricarica di è di 5V/1A.


### **Traccia successiva / precedente**

In Modalità USB, per riprodurre la traccia successiva, premere il pulsante  , per riprodurre la traccia precedente, premere il pulsante  .

### **Avanti / Indietro veloce**

Per andare avanti velocemente, tenere premuto il pulsante  ; per andare indietro velocemente, tenere premuto il pulsante  .

### **Riproduzione / Pausa**

Premere il pulsante  (riproduzione/pausa) per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

### **Scansione introduttiva**

Premere il tasto INT per riprodurre i primi 10 secondi di ogni brano; premere nuovamente per interrompere la scansione introduttiva e riprodurre la traccia corrente.

### **Ripetizione dello stesso brano**

Premere il pulsante **RPT** per passare da RPT ONE (ripetizione continua della traccia corrente) e RPT FLR (Ripete continuamente tutti i brani della cartella corrente).  
RPT ALL (Riproduce tutti i brani).

### **Riproduzione casuale di tutti i brani**

Premere il tasto RDM per riprodurre tutti i brani in ordine casuale; premere nuovamente il tasto RDM per annullare questa funzione.

### **Navigazione tra i brani e le cartelle**

- Durante la riproduzione di un disco, in modalità USB, premere il pulsante -10 per andare indietro di 10 tracce.

Premere il tasto +10 per saltare in avanti di 10 tracce.

Chiaramente sarà necessario che siano presenti sul supporto USB più di 10 tracce riproducibili.

Tenere premuto il tasto +10 per passare alla cartella successiva.

Tenere premuto il tasto -10 per passare alla cartella precedente.

È possibile ripetere questa funzione a seconda del numero e del livello delle cartelle.

Questi pulsanti non hanno questa funzione se sul dispositivo USB non sono presenti cartelle.

### **Selezionare il brano o il file da riprodurre in formato MP3**

- a) Durante la riproduzione USB, tenere premuto il tasto AMS per accedere alla modalità di ricerca dei brani.
- b) Ruotare la manopola del volume per selezionare il numero del brano preferito ad alta velocità.
- c) Quando appare il numero del brano desiderato, confermare la selezione premendo la manopola del volume.

### **FUNZIONAMENTO DELL'AUDIO AUSILIARIO (AUX)**

Questa unità principale dispone di un jack di ingresso ausiliario esterno (3,5 mm) sul pannello anteriore.

È possibile ascoltare altri dispositivi di riproduzione come lettori MP3, lettori CD ecc. attraverso gli altoparlanti dell'auto.

1. Utilizzando un cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione), collegare un dispositivo di riproduzione con una presa per cuffie da 3,5 mm alla presa di ingresso AUX da 3,5 mm dell'unità.

2. Premere ripetutamente il tasto SRC finché sul display non appare "AUX IN".

3. Ora è possibile ascoltare il dispositivo esterno tramite gli altoparlanti.

È possibile regolare il volume del dispositivo esterno a un livello confortevole con il controllo del volume del dispositivo esterno.

### **FUNZIONAMENTO BLUETOOTH**

#### **Accoppiamento e connessione**

Accoppiare il telefono cellulare con il dispositivo prima di utilizzarlo.

1. In qualsiasi modalità, prima dell'accoppiamento e della connessione, il logo BT sul display LCD indica che non è collegato alcun dispositivo.

Per iniziare l'accoppiamento, attivare la modalità BT sul telefono cellulare.

2. Quando il telefono trova il sistema audio dell'auto, viene visualizzato il nome "BOSS AUDIO MR632UAB".

3. Scegliere "BOSS AUDIO MR632UAB" dall'elenco dei dispositivi per accoppiarlo e collegarlo al sistema audio. Alla conferma, il logo BT smetterà di lampeggiare.


4. Una volta completato l'accoppiamento, l'audio del telefono cellulare verrà automaticamente trasferito al sistema audio dell'apparato ogni volta che si effettua o si riceve una chiamata o quando il telefono cellulare riproduce musica.

#### **Effettuare una chiamata**

Per effettuare una chiamata, comporre la chiamata direttamente dal telefono cellulare accoppiato.

### Rispondere a una chiamata

- Quando il telefono cellulare viene chiamato, il numero di telefono in arrivo viene visualizzato sul display LCD.

- Per ricevere la chiamata, premere il pulsante  sul pannello frontale.

### Rifiutare o terminare una chiamata

Per rifiutare o terminare la chiamata, premere il tasto .

### Ricomposizione dell'ultimo numero selezionato

Tenere premuto il tasto  per ricomporre l'ultimo numero di telefono composto.




### Commutazione dell'audio tra l'autoradio e il telefono cellulare

Durante una chiamata, premere la manopola/il tasto VOL per commutare la sorgente audio dal sistema audio della radio al telefono cellulare.

### Streaming audio (A2DP)

L'unità supporta lo streaming audio wireless A2DP (profilo di distribuzione audio avanzato) dal dispositivo mobile Bluetooth direttamente all'unità principale.


È inoltre possibile controllare la musica dal pannello frontale dell'unità principale utilizzando il profilo AVRCP (audio video remote control).i controllo audio-video.

1. Dopo l'accoppiamento, la connessione e l'abilitazione dello streaming audio da un dispositivo mobile compatibile, premere il pulsante SRC per accedere alla modalità BT e sul display LCD verrà visualizzato "BT AUDIO".
2. Quando un dispositivo mobile è accoppiato, la musica riprodotta da quel dispositivo sarà automaticamente ascoltata attraverso l'impianto audio dell'auto.
3. Premere il pulsante  o  per riprodurre il brano successivo o precedente sul telefono cellulare.
4. Premere il pulsante  per mettere in pausa o riprendere la riproduzione musicale.

### Push-To-Talk

Questa funzione Push-To-Talk consente l'accesso diretto all'assistente vocale degli smartphone Android e IOS.

Quando l'utente stabilisce la connessione Bluetooth tra lo smartphone e il ricevitore.

È sufficiente connettersi direttamente da questo ricevitore via Bluetooth premendo il pulsante (manopola VOL), per attivare la funzione vivavoce .

### Nota:

Prima di utilizzare il Push-To-Talk, l'utente deve abilitare i dati mobili sullo smartphone. Per utilizzare la funzione di navigazione, passare alla sorgente BT Audio per ascoltare i comandi vocali attraverso il proprio smartphone.

## **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

Se si sospetta che qualcosa non vada, spegnere immediatamente l'unità.

Non utilizzare l'unità in condizioni anomale, ad esempio in assenza di suono o in presenza di rumore o di cattivo odore. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o danni elettrici. Interrompere immediatamente l'uso dell'unità e rivolgersi al negozio in cui è stata acquistata. Non provare mai di riparare l'unità da soli perché è pericoloso farlo. Rivolgersi sempre ad un tecnico professionista.

### **Generale**

1) L'interruttore di alimentazione dell'imbarcazione non è acceso.  
Verificare che sia attiva l'alimentazione elettrica principale.

2) Il cavo non è collegato correttamente.  
Controllare il collegamento dei cablaggi.

3) Il fusibile è bruciato.  
Sostituire il fusibile.

4) Il volume è disattivato o al minimo.  
Controllare il volume o il mute on/off.  
Regolare il volume al livello desiderato.

5) I tasti operativi non funzionano.  
Il computer integrato non funziona correttamente a causa del rumore.  
Premere il tasto RESET per riportare a zero il programma.

### **Radio**

1) Molto rumore nelle trasmissioni.  
La stazione o il segnale sono troppo deboli.  
Selezionare altre stazioni con un livello di segnale più forte.

2) Il cavo dell'antenna non è collegato.  
Inserire il cavo dell'antenna nella presa dell'antenna di questa autoradio.

3) La stazione preimpostata è azzerata.  
Il cavo della batteria non è collegato correttamente.  
Collegare il cavo della batteria ad un terminale che è sempre sotto tensione.

### **USB**

L'USB si collega ma non emette alcun suono.

- a) La connessione USB non è buona. Estrarre il supporto e reinserirlo.
- b) Il supporto USB è danneggiato o non è presente alcun file musicale.  
Inserire un altro supporto USB oppure registrare un file musicale al suo interno.

## SPECIFICHE

### Generale

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Requisito di alimentazione.....     | 12V CC                  |
| Potenza massima in uscita :.....    | 50W x 4CH               |
| Impedenza dei diffusori.....        | 4 – 8 Ohm               |
| Corrente di standby .....           | 40mA (con ACC attivato) |
| Dimensioni dell'unità (LxHxP) ..... | 18 x 5 x 7 cm.          |
| Peso .....                          | 450 gr.                 |
| Fusibile .....                      | 10 A                    |

### Radio

#### FM

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Gamma di frequenza USA/Europa..... | 87,5 - 107,9 MHz (200 kHz/passi) USA<br>87,5 - 108,0 MHz (50 kHz/passi) EUROPA |
|------------------------------------|--|

#### AM

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Gamma di frequenza USA/Europa..... | 530 - 1710 KHz (10 KHz/passi) USA<br>522 - 1620 KHz (9 KHz/passi) EUROPA |
|------------------------------------|--|

### USB

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Formati audio utilizzabili ..... | MP3/WMA |
| Tipo di porta USB.....           | 2.0     |
| Ricarica USB.....                | 5 V/1 A |

### AUDIO

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Uscita Pre-amplificata..... | Anteriore e Posteriore |
| Tensione di uscita RCA..... | 1V                     |
| Risposta in frequenza.....  | 20 Hz – 20KHz          |
| Rapporto S/N.....           | 60dB                   |

### BT

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Gamma di frequenza.....     | 2.402-2.480 GHz                |
| Potenza Continua Max.....   | 3.11 dBm (classe di potenza 2) |
| Numero canali .....         | 79                             |
| Spaziatura canali:.....     | 1MHz                           |
| Tipo modulazione.....       | tt/4-DQPSK, 8-DPSK             |
| Versione Bluetooth.....     | v2.1+EDR                       |
| Antenna.....                | InternalAntenna 1.0dBi(Max)    |
| Profili BT supportati ..... | Cuffie, vivavoce, A2DP e AVRCP |

## **Garanzia:**

La Garanzia viene attivata tramite la procedura di registrazione on-line che puoi iniziare partendo da questo indirizzo:

<https://www.marinepanservice.com/chi-siamo/servizi-specifici/condizioni-assistenza>

Ti invitiamo a visitare questa pagina anche per informazioni sulle modalità di gestione della garanzia.



**BOSS INTERNATIONAL GROUP**  
3451 Lunar Court | Oxnard CA 9303

---

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

**1. Product Model:**

Model name: MR632UAB

**2. Name and address of the manufacturer**

BOSS INTERNATIONAL GROUP  
3451 Lunar Court  
Oxnard CA 93030 USA  
Tel: 805.988.0192

**3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer**

**4. Object of the declaration:**

Equipment: Marine Audio  
Brand Name: Boss Marine  
Model/Type: MR632UAB

**5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation**

RED Directive 2014/53/EU

**6. References to the relevant harmonized standards used or references to other technical specifications in relation to which conformity is declared.**

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)  
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1(2017-2)  
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1(2012-02)  
Final draft ETSI 303 345 V1.1.7 (2017-03)  
EN 62479: 2010  
EN 60065: 2014

Person responsible for making this declaration

Print name/title: **ZhengPeng/ Technical director**

---

Oxnard September, 6 2017

Boss International Group



(Signature)





#### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

**Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.**

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Il fabbricante, **Boss International Group**, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **MR632UAB** è conforme alla direttiva **2014/53/UE**.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

**<https://www.marinepanservice.com/prodotti/mr632uab#download>**



#### **Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l.**

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento. Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.