



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L.

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento. Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L., vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.

DF1000D

ATTENZIONE !!!!!

Questo profondimetro NON deve essere usato come aiuto di navigazione per prevenire incagliamenti. Usate l'imbarcazione con cautela quando siete in acque sconosciute, o se sospettate ci siano secche o oggetti sommersi. La profondità potrebbe cambiare troppo in fretta rispetto alla velocità di lettura dello strumento.

Selezione Trasduttore

Il trasduttore fornito con il DF1000D è adatto per installazione sulla maggior parte delle barche. Per ottenere ottime prestazioni, il trasduttore deve essere montato in modo corretto alla poppa della barca.

Parti e Accessori

Parti incluse nel package

Prima di installare il vostro profondimetro DF1000D, assicuratevi che la confezione contenga tutte le parti incluse:

- Display del DF1000D
- Supporto di montaggio
- Cavo alimentazione



NOTA

Installare prima il trasduttore del display per assicurarvi che il cavo sia lungo abbastanza per raggiungere il posto che avete prescelto per montare il display.



Installazione Display

1. Trovate una posizione che permetta di essere facilmente visibile. Considerate che il cavo del trasduttore deve raggiungere lo strumento.
2. Dopo aver trovato la posizione, segnatelo il posto dei fori.
3. Controllate dietro che non ci passino cavi che potrebbero danneggiarsi, poi praticate due fori da 2 inch e sigillate con sigillante marino se c'è legno.
4. Inserire il Display, installate il supporto e bloccatelo dal retro del pannello. Assicuratevi che lo schermo sia allineato nel verso giusto.



NOTE:



Impostare la compensazione:

1. Premere e tenere premuti i tasti UP e DOWN insieme per 3 secondi. Quando sul display apparirà "K/O" rilasciate i tasti. Premere UP per aumentare il valore o DOWN per ridurlo..
2. Il display tornerà alle normali operazioni dopo 5 secondi che nessun tasto viene premuto.
3. L'icona "K/O" rimarrà nel display in alto a sinistra ad indicare la compensazione della lettura.

Troubleshooting

Il DF1000 non si accende

- Controllate il fusibile.
- Controllate la connessione dei cavi (ROSSO: positivo, NERO:negativo)

Il cavo del trasduttore è troppo corto, si può allungare?


SI

1. Usate un tagliacavo. Tagliate il cavo a 76 mm dal lato del trasduttore o 25 mm dal lato del connettore del display.
2. Usate da entrambi i lati 25 mm di termo-restringente lasciando esposti i cavi interni.
3. Usando un saldatore, saldate il cavo della lunghezza desiderata. Accertatevi che i cavi siano connessi correttamente.
4. Usando nastro elettrico, o tubo termo-restringente accertatevi che le connessioni siano completamente stagne e sicure contro interferenze elettriche.



Installare Front e Lunetta


1. Posizionare il Front sul display (fig. 3B) assicurandosi di allineare correttamente le parti.
2. mentre trattenete la lunetta (fig. 3°) posizionate sul display e ruotate in senso orario finché non sentite che la lunetta è bloccata.



Collegare l'alimentazione

Il DF1000D non ha l'interruttore ON/OFF. Avete comunque bisogno di connettere lo strumento ad una fonte che accenda lo strumento quando date energia. Un interruttore generale potrebbe andare bene per alimentare il DF1000D.


1. Connettete il cavo NERO (negativo) ad un cavo di terra.
2. Connettere il cavo ROSSO (positivo) ad una fonte da 12 Volt.





Connettere il cavo del trasduttore

Per connettere il trasduttore al display, allineare il connettore e premere per unirli.



Usare il DF 1000D

Le funzioni di auto rilevamento e auto sensibilità del DF 1000 significano che non dovrete preoccuparvi di effettuare aggiustamenti. Accendendolo semplicemente, sarete pronti per andare. Il DF1000 emette segnali sonori e lavora nell'acqua, poi calcola la quantità di tempo impiegata dal segnale a tornare al sonar. Questo tempo viene calcolato e visualizzato in profondità. Acqua particolarmente torbida, fondale fangoso, alta velocità, acqua profonda sono fattori che concorrono a letture imprecise o incomplete. Quando queste condizioni si verificano la lettura visualizzata nel display sarà ---.


NOTA

Tutte le impostazioni fatte dall'utente verranno mantenute una volta spento lo strumento.

Impostare l'unità di misura

L'unità di misura per la lettura del fondo si imposta con 3 semplici passaggi. La profondità è impostabile in Piedi e Metri.


1. Premere e tenere premuti insieme i tasti UP e DOWN per 5 finché FT o M non lampeggia.
2. Per impostare Piedi premere UP. FT lampeggerà nel display
3. Per impostare Metri, premere DOWN. M lampeggerà nel display. Il display tornerà alla modalità normale dopo 5 secondi.



Impostare l'allarme acqua bassa

Questo allarme si può impostare da 3 ad un massimo di 200 Piedi. Impostare l'allarme (superiore)

1. Premere il tasto UP posto sullo strumento. L'impostazione dell'allarme verrà attivata e il display indicherà "000".
2. Premendo UP, incrementate il valore visualizzato. Premendo DOWN lo riducete. Premendo e rilasciando il tasto il valore incrementa di 1 Piede al secondo, tenendolo premuto il valore cambierà in 9 Piedi al secondo.
3. Dopo aver impostato il valore desiderato, il display tornerà alle operazioni normali dopo 5 secondi.
4. Sul display sarà presente l'icona campanello.



Impostare l'allarme acqua alta

Questo allarme si può impostare da 3 a 200 piedi.

Impostare l'allarme (inferiore)

1. Premere il tasto DOWN posto sullo strumento. L'impostazione dell'allarme verrà attivata e il display indicherà "000".
2. Premendo UP, incrementate il valore visualizzato. Premendo DOWN lo riducete. Premendo e rilasciando il tasto il valore incrementa di 1 Piede al secondo, tenendolo premuto il valore cambierà in 9 Piedi al secondo.
3. Dopo aver impostato il valore desiderato, il display tornerà alle operazioni normali dopo 5 secondi.
5. Sul display sarà presente l'icona campanello.

Impostare la compensazione chiglia (Keel Offset)

Questa funzione viene usata per regolare la lettura della profondità e compensare tale lettura.

Esempio: se la vostra barca pesca 3 piedi, la compensazione dovrà essere impostata a 3 Piedi. Il DF1000 sottrarrà 3 Piedi dalla lettura totale del fondo.

La massima compensazione impostabile è 20 Piedi. Il DF1000 leggerà "---" quando viene letto un valore negativo.